



COMPLETE Paint Kit[®]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΤΑΒΑΝΙΑ

Το σετ περιλαμβάνει:

- ✓ Υψηλής ποιότητας λευκό πλαστικό χρώμα BOLERO LATEX 4.5Lt
- ✓ Υπέρλευκο υδρόχρωμα ταβανιών ULTRA 4.5Lt
- ✓ Ρολό βαψίματος 18cm
- ✓ Πινέλο βαψίματος 6cm
- ✓ Ακρυλικό στόκο έτοιμο προς χρήση PUTTY ACRYLIC 400gr
- ✓ Ένα ζευγάρι γάντια εργασίας
- ✓ Σύριγγα χρωματισμού 60ml
- ✓ Δύο γυαλόχαρτα P180
- ✓ Χαρτοταινία 38mm
- ✓ Νάυλον επικάλυψης 4x5 μέτρα
- ✓ Στοκαδόρο inox 40mm
- ✓ Πλαστική σχάρα χρώματος για το στράγγισμα του ρολού βαψίματος
- ✓ Άδειο πλαστικό δοχείο 5Lt για την ανάδευση του χρώματος και το μοίρασμα της ποσότητα

Η συσκευασία περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για το βάψιμο τουλάχιστον δύο κανονικών δωματίων ή ενός μεγάλου δωματίου και ενός μικρού χωλ. Αυτά που θα χρειαστείτε επιπλέον και δεν περιέχονται στο πακέτο είναι ένα σκουπόξυλο για να προσαρμοστεί στο ρολό και να φτάνετε εύκολα στα ψηλά μέρη και στο ταβάνι, όπως επίσης και παλιές εφημερίδες ή χαρτί οντουλέ που θα στρώσετε στο πάτωμα για να το προφυλάξετε.

Βήματα για το βάψιμο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Αδειάστε το δωμάτιο από έπιπλα που μπορούν να μετακινηθούν. Αυτά που θα μείνουν όπως και τα φωτιστικά, προστατέψτε τα με το νάυλον επικάλυψης.
- Ανοίξτε τα παράθυρα εξασφαλίζοντας επαρκή αερισμό στον χώρο.
- Βγάλτε τα κάδρα και τα καρφιά από τους τοίχους.
- Καλύψτε το πάτωμα με παλιές εφημερίδες ή χαρτί οντουλέ.
- Ξεσκονίστε τους τοίχους με ένα στεγνό ή ελαφρά βρεγμένο πανί.
- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ καθαριστικό για τους λεκέδες από μολύβι, κραγιόν κ.α.. Δώστε έμφαση στην περιοχή γύρω από τις πρίζες όπως επίσης και πάνω από τα καλοριφέρ. Αν πρόκειται να βάψετε κουζίνα, καθαρίστε καλά τα υπολείμματα από λάδια μαγειρέματος. Τέλος, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ

- 1.** Βγάλτε τα υλικά του PAINT KIT από το κιβώτιο.
- 2.** Καθαρίστε την επιφάνεια από ξεφλουδισμένα και σκασμένα χρώματα.
- 3.** Στοκάρετε με τον ακρυλικό στόκο PUTTY ACRYLIC τυχόν τρύπες ή ατέλειες που υπάρχουν στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ίνοχ σπάτουλα και αφήστε τα σημεία να στεγνώσουν καλά.
- 4.** Τοποθετήστε την χαρτοτανία στις άκρες από τις πόρτες, τα παράθυρα, τις πρίζες και τα περβάζια.
- 5.** Ετοιμάστε το υδρόχρωμα ταβανιού ULTRA αραιώνοντάς το με νερό. Εάν θέλετε το ταβάνι χρωματιστό, προσθέστε χρωστική στις αντίστοιχες αναλογίες. Στα 4,5Lt χρώματος ρίξτε περίπου 250-400ml καθαρό νερό. Αρχικά βάλτε 250ml και αν χρειαστεί συμπληρώστε το υπόλοιπο (δηλαδή ίσα με 1-1,5 ποτήρι του νερού). Όταν το χρώμα και το νερό ανακατευθούν και ομογενοποιηθούν, το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
- 6.** Αρχίζετε πάντα από το ταβάνι. Ξεκινήστε “κόβοντας” με το πινέλο περιμετρικά τις γωνίες του ταβανιού προσεκτικά.
- 7.** Αφού τελειώσετε με τα “κοψίματα” εφαρμόστε μια στρώση υδροχρώματος ULTRA με το ρολλό. Αφήστε να στεγνώσει **ΚΑΛΑ** και αν χρειαστεί εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση.
- 8.** Ετοιμάστε το χρώμα για τους τοίχους BOLERO LATEX αραιώνοντάς το με καθαρό νερό με τον ίδιο τρόπο. Στα 4,5Lt χρώματος ρίξτε περίπου 250-400ml καθαρό νερό. Αρχικά βάλτε 250ml και αν χρειαστεί συμπληρώστε το υπόλοιπο (δηλαδή ίσα με 1-1,5 ποτήρι του νερού). Για τον χρωματισμό του χρώματος χρησιμοποιήστε την σύριγγα των 60ml. Ανακινήστε το κουτί της χρωστικής των 180ml που έχετε επιλέξει για 30 δευτερόλεπτα. Ανοίξτε και τραβήξτε με την σύριγγα την ανάλογη ποσότητα. **Συμβουλή:** Δημιουργήστε πιο ανοιχτή απόχρωση από αυτή που έχετε επιλέξει, ώστε εάν χρειαστεί να την σκουρύνετε. Το να σκουρύνετε μια απόχρωση είναι πολύ πιο εύκολο από το να την ανοίξετε. Βάψτε 1m², αφήστε το να στεγνώσει καλά και δείτε το αποτέλεσμα στο χώρο σας.
- 9.** Τρίψτε ελαφρά με το γυαλόχαρτο τα σημεία που έχετε στοκάρει, ωστόσο δημιουργηθεί μια λεία επιφάνεια. Στη συνέχεια βάψτε τοπικά τα στοκαρισμένα σημεία με το πινέλο, “κόβοντας” προσεκτικά όλες τις γωνίες και τα μέρη που έχετε βάλει χαρτοτανία.
- 10.** Εφαρμόστε την τελική στρώση BOLERO LATEX με το ρολλό.
- 11.** Μόλις τελειώσετε με το βάψιμο βγάλτε τις χαρτοτανίες όσο ακόμα το χρώμα είναι σχετικά νωπό. Αν αργήσετε και στεγνώσει, υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσουν κομμάτια χρώματος μαζί με την χαρτοτανία. Εάν αυτό συμβεί, διορθώστε τοπικά με το πινέλο.

Μικρά μυστικά

- Το πλαστικό χρώμα BOLERO LATEX όταν χρωματίζεται και στεγνώσει, σκουραίνει η απόχρωσή του. Αντιθέτως το υδρόχρωμα ULTRA όταν στεγνώσει ανοίγει. Γι' αυτό πριν αποφασίσετε για την απόχρωση αφήστε τα να στεγνώσουν καλά.
- Αν θέλετε να κάνετε διχρωμία στο δωμάτιο που θα βάψετε μπορείτε να το κάνετε εύκολα ρίχνοντας απλά περισσότερη χρωστική. Οι διχρωμίες ίδιας απόχρωσης αλλά διαφορετικής τονικότητας είναι οι πιο αρμονικές στον ίδιο χώρο.
- Για να ανακατέψετε και να αραιώσετε το χρώμα εύκολα και με επιτυχία, η συσκευασία περιλαμβάνει και ένα άδειο πλαστικό δοχείο. Ρίχνετε το νερό και την χρωστική στο άδειο δοχείο και με προσοχή μεταγγίζετε το υλικό από το γεμάτο στο άδειο και τούμπαλιν. Αυτό το κάνετε αρκετές φορές μέχρι να ομογενοποιηθεί το υλικό. Όσο πιο ψηλά μεταγγίζετε από το ένα δοχείο στο άλλο, τόσο γρηγορότερα και καλυτέρα θα γίνει η ανάμεξη των υλικών.
- Κάντε τεστ απόχρωσης πριν ξεκινήσετε την βαφή. Πολλές φορές οι φωτοσκιάσεις και η φωτεινότητα του χώρου μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις. Ξεκινήστε από πιο ανοιχτή απόχρωση από αυτή που έχετε επιλέξει. Για να γίνει πιο σκούρη είναι εύκολο, το αντίθετο όμως όχι. Η πιο ανοιχτή απόχρωση στο χρωματολόγιο DIY που επιλέξατε είναι 60ml χρωστικής στα 4,5Lt του BOLERO LATEX. Ιδια ποσότητα χρειάζεται και το υδρόχρωμα ULTRA.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολλό και το πινέλο πρέπει να τα βρέξετε, έπειτα να τα στραγγίζετε και είναι έτοιμα για εφαρμογή. Όταν τελειώσετε την εργασία, καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ώστε να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Εάν στεγνώσει πάνω τους χρώμα θα καταστραφούν.
- Το PAINT KIT περιέχει πλαστικό χρώμα για τους τοίχους. Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο στους τοίχους θα πρέπει να γίνει έλεγχος αν οι τοίχοι είναι βαμμένοι με πλαστικό χρώμα. Βρέξτε το δάχτυλο σας και τρίψτε σχετικά δυνατά τον τοίχο. Αν δεν βγει το χρώμα τότε προχωρήστε άφοβα στην βαφή, αν όμως βγει τότε είναι βαμμένο με υδρόχρωμα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να περαστεί αστάρι. Προμηθευτείτε αστάρι πλαστικού από το κοντινότερο χρωματοπωλείο και εφαρμόσετε πριν το βάψιμο.

Για μία επιτυχημένη βαφή με ρολλό θα πρέπει να θυμόμαστε κάποια απλά πράγματα

- Στραγγίζετε πάντα το χρώμα από το ρολλό πριν το εφαρμόσετε, είτε χρησιμοποιώντας την πλαστική σχάρα, είτε τινάζοντας το. Εφαρμόστε το χρώμα σχηματίζοντας ένα W και με μαλακές κινήσεις το απλώνετε. Η ταχύτητα κύλισης του ρολλού που χρησιμοποιείτε είναι σημαντική καθώς με μεγάλη ταχύτητα το χρώμα πιτσιλάει ενώ με μικρή η επιφάνεια δεν είναι ομοιόμορφη.
- Το PAINT KIT αποτελείται από πλαστικό χρώμα BOLERO LATEX και ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ULTRA. Το BOLERO LATEX είναι χρώμα για τους τοίχους με μεγάλη αντοχή στο σφουγγάρισμα. Το ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ULTRA είναι χρώμα για τα ταβάνια με μειωμένη αντοχή στο σφουγγάρισμα. Αν υπάρξει ανάγκη μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια το προϊόν που θα προκύψει θα είναι κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο.

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας! Χρησιμοποιώντας το PAINT KIT θα αποζημιωθείτε από το τέλειο αποτέλεσμα και θα διαπιστώσετε ότι το βάψιμο από μπελάς μπορεί να γίνει απόλαυση!