

COMPLETE Paint Kit®

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΤΑΒΑΝΙΑ / ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

Το σετ περιλαμβάνει:

- ✓ Δύο τεμάχια του ενός λίτρου, λευκό αντιμυκηλίκό πλαστικό χρώμα STEP UNMOULD
- ✓ Spray F-31 / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΧΛΑΣ 500ml
- ✓ Σπάτουλα inox 15cm
- ✓ Ρολλό βαψίματος 15cm
- ✓ Πινέλο βαψίματος 6cm
- ✓ Ακρυλικό αστάρι πλαστικού STEP PRIMER 375ml
- ✓ Δύο μάσκες προστασίας
- ✓ Δύο ζευγάρια γάντια εργασίας
- ✓ Σφουγγάρι καθαρισμού
- ✓ Σύριγγα χρωματισμού 20ml

Η μούχλα και πως δημιουργείται

Οι βασικοί παράγοντες δημιουργίας της μούχλας είναι δύο: η υγρασία και η ζέστη. Η μούχλα είναι πολύ ανθυγιεινή και επικίνδυνη για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, καθώς σε αυτή οφείλονται επιδεινώσεις αλλεργιών και χρόνιες παθήσεις. Η μούχλα στους τοίχους προκαλείται από τη συνεχόμενη υγρασία που “κάθεται” πάνω στο χρώμα και αλλοιώνει την σύστασή του. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τους διάφορους μικροοργανισμούς -παθογόνους και μη- που υπάρχουν στον ατμοσφαιρικό αέρα οι οποίοι “τρώνε” σιγά σιγά τα οργανικά συστατικά του χρώματος που αποδομείται λόγω της συνεχούς εμβάπτισής του σε υγρό περιβάλλον. Τελικά, οι μύκητες πληθαίνουν, αναπτύσσονται και πεθαίνουν στον τοίχο κι έτσι δημιουργούνται αποικίες μούχλας οι γνωστές μαύρες κηλίδες που βλέπουμε στους τοίχους του σπιτιού μας.

Το αντιμυκηλίκό πλαστικό χρώμα STEP UNMOULD έχει ειδική σύσταση για μεγάλη αντοχή στην δημιουργία μούχλας. Η ειδική του φόρμουλα περιέχει πολύ μικρή ποσότητα οργανικών πρώτων υλών οι οποίες αποτελούν τροφή για τους μύκητες της μούχλας καθώς επίσης και κατάλληλες δραστικές ουσίες που καταπολεμούν την μούχλα στην επιφάνεια του χρώματος.

Που δημιουργείται η μούχλα

- Ψηλά στις γωνίες και στο ταβάνι κυρίως βορινών τοίχων. Συχνή αιτία: Έλλειψη θερμομόνωσης.
- Μπάνια και κουζίνες. Συχνή αιτία: Έλλειψη συχνού αερισμού του χώρου.
- Σε ισόγειες κατοικίες χαμηλά σε ύψος περίπου 40-60cm. Συχνή αιτία: Αναδυόμενη υγρασία από το έδαφος.
- Οπουδήποτε αλλού. Αιτία: Διαρροή ή πρόβλημα στεγάνωσης.

Βήμα προς βήμα ο καθαρισμός της μούχλας και η αναμόρφωση της επιφάνειας

- 1.** Προστατέψτε με παλιές εφημερίδες ή χαρτί οντουλέ τον γύρω χώρο που πρόκειται να καθαρίσετε από τα υπολείμματα μούχλας που θα δημιουργηθούν.
- 2.** Φορέστε την μάσκα προστασίας και τα γάντια εργασίας.
- 3.** Ξύστε με προσοχή και απομακρύνετε τα χοντρά κομμάτια της μούχλας με την σπάτουλα.
- 4.** Ψεκάστε όλη την επιφάνεια με το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ SPRAY ΜΟΥΧΛΑΣ / F-31, και αφήστε να δράσει τουλάχιστον 5 λεπτά.
- 5.** Σκουπίστε την επιφάνεια με το σφουγγάρι της συσκευασίας. Εάν χρειαστεί επαναλάβετε την εφαρμογή του καθαριστικού ώσπου καθαρίσει η επιφάνεια τελείως από τη μούχλα.
- 6.** Ξεπλύνετε την επιφάνεια με καθαρό νερό και κάποιο απλό καθαριστικό και αφήστε να στεγνώσει τελείως.
- 7.** Αραιώστε το ακρυλικό αστάρι πλαστικού STEP PRIMER σε αναλογία: 3 μέρη νερό / 1 μέρος αστάρι πλαστικού. Εφαρμόστε το μίγμα με ρολλό ή πινέλο και αφήστε να στεγνώσει τελείως.
- 8.** Αραιώστε το πλαστικό χρώμα STEP UNMOULD ρίχνοντας 50 έως 100ml καθαρό νερό. Εφαρμόστε την τελική στρώση με ρολλό ή πινέλο. Εάν έχετε επιλέξει κάποια απόχρωση, δημιουργήστε την εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας την σύριγγα χρωματισμού. Οι δοσολογίες πρόσμιξης ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ/ΛΕΥΚΟΥ αναγράφονται στο πινακάκι στην πίσω όψη της συσκευασίας.